

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445120019

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm

Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Einstellung_1

Injektor zentrieren mit lose Druckrohrstutz

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

1: 5 Nm 3: 60 Nm (Erst klemme dann Druckrohrstutzen)

Überwurfschraube Druckrohrstutzen

2: 5 Nm 4: 60 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

40 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.