

Information du produit

Robert Bosch

0445120273

Besoin des outils spéciaux?

Oui

Extracteur à inertie pour démontage des injecteurs.

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Oui

centrer l'injecteur avec le tuyaux de pression non fixé

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse
vis de serrage du tube haute pression

4 Nm + 75° (D'abord injecteur, ENSUITE le tuyaux de pre

50 Nm

Connections tubes hautes pression
bouchons des calbuteurs

20 Nm

36 Nm

connexion électrique de l'injecteur

1,5 Nm

bouchon de couvercle de soupape

24 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

remplacer les tuyaux sous pression

jeu de soupape ajuster

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.