



Information du produit

VDO

5WS40148-Z

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

15 Nm + 70°

Connexions tubes hautes pression

23 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique

remplacer le joint étanchéité

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.