

## Productinformatieblad

Robert Bosch

0445120273

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Slagtrekker voor verwijderen verstuivers

### Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee

Vrijschakelen ☐ Nee

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee

Ontluchten ☐ Nee

Afstelling op motor\_1 ☐ Ja

Verstuiver centreren met los ingezette drukpijp

Afstelling op motor\_2 ☐

### Aantrekmomenten

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verstuiver/-klem aan cilinderkop    | 4 Nm + 75° (Éerst verstuiver, DAN drukpijp vastzetten) |
| Spanschroef drukpijpen              | 50 Nm                                                  |
| Leidingkoppelingen (hoge druk)      | 20 Nm                                                  |
| Bouten tuimelaars                   | 36 Nm                                                  |
| Electrische aansluiting verstuivers | 1,5 Nm                                                 |
| Bouten kleppendeksel                | 24 Nm                                                  |

### Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Drukpijpen vervangen

Klepspel afstellen

#### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.