

Productinformatieblad

VDO

5WS40148-Z

Speciaal gereedschap nodig?

Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

15 Nm + 70°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

23 Nm

Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Brandplaat vervangen

Advies: Keramisch vet gebruiken bij verstuivers

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.