

## Stabschleifer 90° abgewinkelt, 155 mm 155 mm Air Die Grinder 90° Angle



### REPARATURANLEITUNG / REPAIR INSTRUCTIONS

Ringmutter mit 41 mm Maulschlüssel lösen.

Loosen the ring nut with 41 mm open end spanner.



Ringmutter von Hand festhalten und Kopf durch drehen im Uhrzeigersinn entfernen.

Hold the ring nut by hand and remove the tool head by turning it clockwise.



Kegelrad am Motor auf Beschädigung überprüfen.

Check bevel gear for damage.



Neuen Kopf durch drehen entgegengesetzt des Uhrzeigersinns installieren.

Install new tool head by turning it counterclockwise.



Kopf ausrichten, dieser sollte mit dem Auslösehebel fluchten.

Align the tool head according to the trigger lever.



Den Kopf in der Position von Hand festhalten und durch drehen der Ringmutter mit dem 41 mm Maulschlüssel im Uhrzeigersinn festschrauben.

Hold the tool head by hand in this position and fix the tool head by turning the ring nut clockwise, use a 41 mm open end spanner.

