



AGR-VENTIL

MONTAGEHINWEIS FÜR PTA510-0250

DAS AGR-VENTIL PTA510-0250

**kann sich „selbstständig“ anlernen, d. h. es muss nicht unbedingt über einen Motortester angelernt werden.
Bitte gehen Sie folgendermaßen vor:**

- 1.) Batterie abklemmen und ca. fünf Minuten warten.
- 2.) Batterie wieder anschließen.
- 3.) AGR-Ventil mit dazugehörigen Stecker anschließen.
- 4.) Zündung für etwa fünf Minuten einschalten, aber noch nicht den Motor starten.
- 5.) Danach Motor starten, aber kein Gas geben und fünf Minuten laufen lassen.
-> Das AGR-Ventil wird während dieser Phase „automatisch“ angelernt!
- 6.) Anschließend Fehler im Fehlerspeicher löschen.
-> Motorkontroll-Leuchte muss jetzt ausbleiben!
- 7.) Prozedur so lange wiederholen bis Motorkontroll-Leuchte erlischt.

