



SERVIZIO INFORMAZIONE



Disallineamento delle estremità della molla a diaframma

Costruttore: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Figura 1: disallineamento delle estremità della molla a diaframma con frizione smontata

Le piastre spingidisco del RepSet LuK sopra menzionato presentano estremità della molla a diaframma disallineate se il meccanismo non è installato (figura 1). Questa caratteristica costruttiva è normale e non costituisce un difetto del componente.

Durante il montaggio della frizione la molla a diaframma si sposta nella relativa area di lavoro. Le estremità si allineano quindi per fornire adeguato funzionamento della frizione.

Nota

Tutti i componenti di un RepSet LuK sono soggetti a verifica al 100% sulla linea di montaggio. Tali componenti adempiono alle specifiche tecniche e possono essere utilizzati senza restrizioni sui veicoli indicati in catalogo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET