



## SERVICE INFO – LuK 0074



# Рекомендации по установке

## LuK RepSet 620 3115 00

При установке LuK RepSet 620 3115 00 расстояние между монтажной поверхностью корпуса нажимной пластины маховика относительно велико. Результате муфта не управляется центрирующими штифтами маховика во время установки (рис. 1). Винты также не могут быть вставлены резьбовые отверстия маховика на этом большом расстоянии. Их можно установить, применяя дополнительную силу, но это обычно повреждает резьбу.

LuK RepSet 620 3115 00 может быть установлен только подходящим специальным инструментом (например, Schaeffler Part. No.: 400 0237 10). Во время установки он используется для сжатия мембранных пружин, пока корпус нажимной пластины не коснется маховика. При этом центрирующие штифты надежно вставляются отверстия, а винты могут быть закручены вручную без сопротивления.

### Важно:

Для ремонта и технического обслуживания муфт Schaeffler Automotive Aftermarket всегда рекомендует использовать специальный инструмент Part. No.: 400 0237 10. Инструкции по использованию этого инструмента доступны на сайте [www.repxpert.de](http://www.repxpert.de).



Рис. 1: Центрирующие штифты не вставляются в отверстия во время установки монтажа



Рис. 2: Специальный инструмент 400 0237 10 обеспечивает профессиональный ремонт сцепления

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

### Вас интересует больше? Мы можем помочь!

ООО „Шэффлер Руссланд“  
Телефон: +7 (495) 737-76-60  
Факс: +7 (495) 737-76-61  
[info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)



SCHAEFFLER  
REP>XPERT

LuK 0074