



Монтажна инструкция за ABS гривна

Производител: SAF

Модел на моста: SK RB 9019 WI INTEGRAL
SK RB 9022 WI INTEGRAL
SK RB 9022 KI INTEGRAL
SK RB 9019 KI INTEGRAL

Артикулен номер:
F-569868.H195 (Riu)

ОЕ номера: 04 200 1019 00 (Riu)



Фигура 1: Монтаж на ABS гривната

FAG предлага нов ремонтен комплект колесен лагер (RIU) за SAF приложения. Ремонтния комплект се състои от вътрешен и външен лагер, монтажния инструмент, както и ABS гривна, заедно с инструмент за нейното поставяне, поради вероятността от счупване при демонтаж и необходимостта от подмяната ѝ.

Процедура:

- Преди монтаж на новия ремонтен комплект (RIU), уверете се че леглото на ABS гривната е чисто
- Поставете ABS гривната върху главината
- Поставете монтажния инструмент от комплекта върху ABS гривната
- Поставете метална плочка между пресата и монтажния инструмент от комплекта, за да го предпазите от повреждане
- Използвайки подходящ инструмент (напр. преса), натиснете ABS гривната към главината (макс. 10 kN)

Съдържание на предлаганите от FAG ремонтни комплекти:

- 1 x ремонтен комплект колесен лагер (RIU)
- 1 x монтажния инструмент за комплекта колесни лагери
- 1 x ABS гривна
- 1 x монтажния инструмент за ABS гривната



Спазвайте спецификациите на автомобилния производител!

Подходящите резервни части може да намерите в нашия интернет каталог на страница www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на www.RepXpert.com.

Издаден на 09.2009
FAG 0009

Техническата информация подлежи на промяна
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket