



Produkt Infoblatt

Stanadyne

05521

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

Spezialgerät (Tech2 oder Snap-On) um abstellung zu begleiten.

- 1: Time set: 3,5° (grob einstellung)
- 2: TDC Offset: -0,25° ...-0,75° (fein einstellung)



Produktspezifische Informationen

Programm

Nein

Freischalten

Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Nein

Bluten

Nein

Versicher das Förderpumpe funktioniert.

Einstellung_1

Ja

Grobe einstellung mit Diagnosegerät

Einstellung_2

Ja

Feineinstellung mit Diagnosegerät

Anziehdrehmomente

Antriebrad an Kraftstoffpumpe

25 Nm

Befestigung Kraftstoffpumpe

40 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

33 Nm

Einlasskrümmer

23 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtung einlass erneuern

Einstellung auf betriebstemperatur >77°C

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.