

**D****GB****F****E**

Zweischeiben-Kupplungen		Twin plate clutches	Embrayages bi-disque	Embragues bi-disco
1.	1. Stelle Druckelement D = gezogene Zweischeiben-Tellerfeder-Kupplung K = Schraubenfedern und Tellerfedern kombiniert S = Schraubenfeder T = Tellerfeder X = Zweischeiben-Kupplung mit Tellerfedern und Hebeln Y = Zweischeiben-Kupplung mit Schraubenfedern, Hebeln und Druckstück Z = Zweischeiben-Kupplung mit Tellerfeder, Hebeln und festem Nebenantrieb	Figure 1 Clamping system D = Twin plate pull type diaphragm clutch K = Combination of coil spring and diaphragm spring S = Coil spring T = Diaphragm spring X = Twin plate clutch with diaphragm spring and levers Y = Twin plat coil spring clutch with levers and release plate Z = Twin plat diaphragm spring clutch with levers and fixed P.T.O.	Chiffre 1 Élément de pression D = Embrayage bi-disque à diaphragme tiré K = Ressorts hélicoïdaux et diaphragme combiné S = Ressort hélicoïdal T = Diaphragme X = Embrayage bi-disques avec diaphragme et leviers Y = Embrayage bi-disque à ressorts hélicoïdaux, avec leviers et bague d'appui Z = Embrayage bi-disque à diaphragme, avec leviers et prise de force fixe	Cifra 1 Elemento de presión D = Embrague bi-disco a diafragma con mando invertido K = Resorte helicoidal y diafragma en combinación S = Resorte helicoidal T = Diafragma X = Embrague bi-disco de diafragma con palancas Y = Embrague bi-disco de resortes helicoidales con patillas y pieza de apoyo Z = Embrague bi-disco de diafragma con patillas y toma de fuerza fijo
2.	2. Stelle Gehäusewerkstoff B = Blech G = Guß	Figure 2 Housing material B = Sheet-steel G = Cast iron	Chiffre 2 Matière du couvercle B = Tôle G = Fonte	Cifra 2 Material de la carcasa B = Chapa G = Fundición
3.	3. Stelle A = Abhängig oder nachgeschaltet U = Unabhängig oder getrennt geschaltet W = Gemeinsame Getriebewelle	Figure 3 A = Combined or sequential U = Independent W = Single gearshaft	Chiffre 3 A = Commande combinée ou dépendant U = Commande indépendante ou individuelle W = Arbre commun de	Cifra 3 A = Mando combinado o único U = Mando independiente o individual W = Eje primario común
4.	4. Stelle Anzahl der Hebel 3 = Drei Hebel 6 = Sechs Hebel	Figure 4 Release bearing contact area 3 = Three levers 6 = Six levers	Chiffre 4 Prise de butée 3 = Trois leviers 6 = Six leviers	Cifra 4 No. de palancas 3 = Tres palancas 6 = Seis palancas
5.	Beispiele: SBA3 Schraubenfeder mit Blechgehäuse, abhängig oder nachgeschaltet, mit drei Hebeln. TGU6 Tellerfederkupplung mit Gußgehäuse, unabhängig oder getrennt geschaltet, mit sechs Hebeln. YGW6 Zweischeiben-Kupplung mit Schraubenfedern, Hebeln und Druckstück, Gußgehäuse, gemeinsamer Getriebewelle und sechs Hebeln.	Examples SBA3 Coil spring clutch with sheet-steelhousing, combined or sequential and three levers. TGU6 Diaphragm spring clutch with cast ironhousing, independent and six levers. YGW6 Twin plat coil spring clutch with levers and release plate with cast iron-housing, single gearshaft and six levers.	Exemples: SBA3 Ressort hélicoïdal, couvercle en tôle, commande combinée ou dépendant et trois leviers. TGU6 Diaphragme, couvercle en fonte, commande indépendante ou individuelle et six leviers. YGW6 Embrayage bi-disque à ressorts hélicoïdaux, avec leviers et bague d'appui, couvercle en fonte, arbre commun de et six leviers.	Ejemplos: SBA3 Resorte helicoidal, con carcasa de chapa, mando combinado o único de tres palancas. TGU6 Diafragma, con carcasa de fundición, mando independiente o individual de seis palancas. YGW6 Embrague bi-disco de resortes helicoidales con patillas y pieza de apoyo, con carcasa de fundición, eje primario común de seis palancas.